

Ved likehold av fløyte

Fløyte er et vakkert, men skjørt instrument og kan lett bli ødelagt.

Fløyta skal alltid pusses etter bruk, den skal pusses innvendig med en fille festet til en stang, helst en trestang, som ikke riper opp instrumentet innvendig.

Fløyta skal også tørkes av utenpå, for å fjerne fett og svette etter fingrene.



Munnstykket skal av og til tørkes av med en fuktig klut.

Bruk en myk børste til å fjerne støv og skitt fra klaviaturet. Hver forsiktig med fjærene og putene.

Blir putene våte av spytt eller vann, legg da et sigarettpapir under puta og klem forsiktig klaffen ned, og hold noen sekunder, slik at fuktigheten trekker inn i papiret. Ikke dra papiret ut mens du holder klaffen nede, da kan puta løsne.



Fløyta skal alltid ligge med klaviaturet opp, for å beskytte mekanikken mot trykk og for å beskytte putene mot fuktighet.

Når fløyta ikke er i bruk, skal den ligge i instrumentkassa, slik at den ikke blir utsatt for støv, sol og fuktighet og lignende.

Ved bruk utendørs i regnvær skal det brukes et regntrekk.

Unngå inntak av sukkerholdig føde, da dette vil sette seg som er belegget inni i instrumentet.

Har du spørsmål om vedlikehold eller sammensetting av instrumentet, så snakk med musikk læreren.

